



Calças de proteção

	Tamanhos pequenos				Tamanhos médios				Tamanhos grandes			
	XS		S		M		L		XL		XXL	
	42-44 (H) 30-32 (M)		46-48 (H) 34-36 (M)		50-52 (H) 38-40 (M)		54-56 (H) 42-44 (M)		58-60 (H) 46-48 (M)		62-64 (H)	
	42 (H) 30 (M)	44 (H) 32 (M)	46 (H) 34 (M)	48 (H) 36 (M)	50 (H) 38 (M)	52 (H) 40 (M)	54 (H) 42 (M)	56 (H) 44 (M)	58 (H) 46 (M)	60 (H) 48 (M)	62 (H)	64 (H)
Calças de cintura subida CLASSIC¹ Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	-	66	68	71	73	76	78	81	83	86	88	91
Cintura quando esticada (cm)	-	87	91	95	99	103	107	111	115	119	123	127
Comprimento interior (cm)	-	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84
Calças de carpinteiro CLASSIC Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	-	87	89	92	94	97	99	102	104	107	109	112
Cintura quando esticada (cm)	-	99	103	107	111	115	119	123	127	131	135	139
Comprimento interior (cm)	-	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	83	83,5	84
Calças de cinta subida CLASSIC Entry Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	-	66	68	71	73	76	78	81	83	-	-	-
Cintura quando esticada (cm)	-	87	91	95	99	103	107	111	115	-	-	-
Comprimento interior (cm)	-	79	79,5	80	80,5	81	81,5	82	82,5	-	-	-
Calças de cintura subida FUNCTIONAL Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	66	68	70	72	74	76	80	84	88	92	96	-
Cintura quando esticada (cm)	80	84	88	92	96	100	104	108	112	117	123	-
Comprimento interior (cm)	77,5	78	78,5	79	79,5	80	81	82	83	84	85	-
Calças de cintura subida de classe 2 FUNCTIONAL Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	-	-	70	-	74	-	80	-	88	-	96	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	88	-	96	-	104	-	112	-	123	-
Comprimento interior (cm)	-	-	78,5	-	79,5	-	81	-	83	-	85	-
Calças de carpinteiro FUNCTIONAL Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	-	-	90	94	98	102	106	110	114	118	122	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	102	105	109	113	117	121	125	129	133	-
Comprimento interior (cm)	-	-	78	79	80	81	81,5	82	82,5	83	83,5	-
Sobrecalças FUNCTIONAL Ajuste: Regular												
Cintura (cm)	-	-	75	-	75	-	75	-	75	-	75	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	114	-	114	-	114	-	114	-	114	-
Comprimento interior (cm)	-	-	95	-	100	-	100	-	105	-	105	-
Calças de cintura subida para homem TECHNICAL² Ajuste: Justo												
Cintura (cm)	-	-	76	-	81	-	86	-	91	-	96	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	89	-	95	-	101	-	107	-	113	-
Comprimento interior (cm)	-	-	80	-	81	-	82	-	83	-	84	-
Calças de cintura subida para mulher TECHNICAL² Ajuste: Justo												
Cintura (cm)	70	-	74	-	78	-	84	-	90	-	-	-
Cintura quando esticada (cm)	80	-	84	-	88	-	94	-	100	-	-	-
Comprimento interior (cm)	79	-	80	-	81	-	82	-	83	-	-	-
Calças de cintura subida design C TECHNICAL Ajuste: Justo												
Cintura (cm)	-	-	80	-	86	-	92	-	98	-	104	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	90	-	96	-	102	-	108	-	114	-
Comprimento interior (cm)	-	-	77	-	78	-	79	-	80	-	81	-
Calças de cintura subida de alta visibilidade TECHNICAL Ajuste: Justo												
Cintura (cm)	-	-	80	-	86	-	92	-	98	-	104	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	90	-	96	-	102	-	108	-	117	-
Comprimento interior (cm)	-	-	81	-	81	-	83	-	85	-	85	-
Calças de cintura subida TECHNICAL ROBUST Ajuste: Justo												
Cintura (cm)	-	-	80	-	86	-	92	-	98	-	104	-
Cintura quando esticada (cm)	-	-	96	-	102	-	108	-	114	-	120	-
Comprimento interior (cm)	-	-	81	-	82	-	83	-	84	-	85	-
Calças de cintura subida TECHNICAL EXTREME³ Ajuste: Justo												
Cintura (cm)	74	-	80	-	86	-	92	-	98	-	104	-
Cintura quando esticada (cm)	90	-	96	-	102	-	108	-	114	-	120	-
Comprimento interior (cm)	80	-	81	-	82	-	83	-	84	-	85	-
Calças TECHNICAL EXTREME ARBOR Ajuste: Slim												
Cintura (cm)	74	-	80	-	86	-	92	-	98	-	-	-
Cintura quando esticada (cm)	90	-	96	-	102	-	108	-	114	-	-	-
Comprimento interior (cm)	80	-	81	-	82	-	83	-	84	-	-	-

¹ As calças de cintura subida CLASSIC também estão disponíveis com pernas curtas, -5 cm de comprimento interior em todos os tamanhos.

² As calças de cintura subida TECHNICAL também estão disponíveis com pernas compridas, +7 cm de comprimento interior (nos tamanhos S, M, L e XL) e pernas curtas, -5 cm de comprimento interior (nos tamanhos S, M, L XL e XXL).

³ As calças TECHNICAL EXTREME também estão disponíveis com pernas compridas, +7 cm de comprimento interior.

Altura corporal

Medir de pés sem sapatos.

Cintura

Logo acima do umbigo, na parte mais larga da barriga.


Expirar, sem contrair o abdômen. Arredondar para centímetros inteiros.

Comprimento interior

Distância da planta do pé (interior) à zona de entrepernas da perna interior.

Peito

Sobre a parte mais grossa do peito, medir horizontalmente à volta do corpo.





Casacos de proteção

	XS	S	M	L	XL	XXL	XXXL
	42-44 (H) 30-32 (M)	46-48 (H) 34-36 (M)	50-52 (H) 38-40 (M)	54-56 (H) 42-44 (M)	58-60 (H) 46-48 (M)	62-64 (H)	66-68 (H)
Casaco florestal CLASSIC Ajuste: Regular							
Altura corporal (cm)	-	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194	-
Peito (cm)	-	113	121	129	137	145	-
Casaco florestal de alta visibilidade CLASSIC Ajuste: Regular							
Altura corporal (cm)	-	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194	194-200
Peito (cm)	-	123	129	135	141	147	153
Casaco florestal FUNCTIONAL Ajuste: Regular							
Altura corporal (cm)	165-171	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	-
Peito (cm)	114	120	126	132	138	144	-
Casaco florestal para homem TECHNICAL Ajuste: Justo							
Altura corporal (cm)	165-171	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	-
Peito (cm)	106	112	118	124	130	136	-
Casaco florestal para mulher TECHNICAL Ajuste: Justo							
Altura corporal (cm)	165-171	170-176	170-176	176-182	176-182	-	-
Peito (cm)	102	108	114	120	126	-	-
Casaco florestal TECHNICAL VENT Ajuste: Regular							
Altura corporal (cm)	-	170-176	176-182	182-188	188-194	188-194	-
Peito (cm)	-	112	118	124	130	136	-
Casaco florestal TECHNICAL EXTREME Ajuste: Slim							
Altura corporal (cm)	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194	-
Peito (cm)	112	118	124	130	136	138	-
Casaco florestal de alta visibilidade TECHNICAL EXTREME Ajuste: Slim							
Altura corporal (cm)	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194	-
Peito (cm)	112	118	124	130	136	138	-
Casaco florestal TECHNICAL ARBOR Ajuste: Justo							
Altura corporal (cm)	-	170-176	176-182	176-182	182-188	-	-
Peito (cm)	-	102	106	110	114	-	-

Altura corporal

Medir de pés sem sapatos.

Cintura


Logo acima do umbigo, na parte mais larga da barriga. Expirar, sem contrair o abdômen. Arredondar para centímetros inteiros.

Comprimento interior

Distância da planta do pé (interior) à zona de entrepernas da perna interior.

Peito

Sobre a parte mais grossa do peito, medir horizontalmente à volta do corpo.





Casacos para roçadoras e corta-sebes

	XS	S	M	L	XL	XXL
	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
Casacos para roçadoras e corta-sebes Ajuste: Regular						
Altura corporal (cm)	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194
Peito (cm)	108	114	120	126	132	138
Casacos para roçadoras e corta-sebes de alta visibilidade Ajuste: Regular						
Altura corporal (cm)	164-170	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194
Peito (cm)	108	114	120	126	132	138

Calças para roçadoras e corta-sebes

	XS	S		M		L		XL		XXL
	42-44	46	48	50	52	54	56	58	60	62-64
Calças para roçadoras e corta-sebes Ajuste: Regular										
Cintura (cm)	69	75	79	83	87	91	95	99	103	-
Cintura quando esticada (cm)	79	87	92	97	103	109	115	121	127	-
Comprimento interior (cm)	75	79	81	81	83	85	85	87	87	-
Calças para roçadoras e corta-sebes de alta visibilidade Ajuste: Regular										
Cintura (cm)	69	75	79	83	87	91	95	99	103	-
Cintura quando esticada (cm)	79	87	92	97	103	109	115	121	127	-
Comprimento interior (cm)	75	79	81	81	83	85	85	87	87	-

Impermeáveis

	30-32	34-36	38-40	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
Impermeável TECHNICAL VENT (homem) Ajuste: Regular									
Altura corporal (cm)	-	-	-	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	188-194
Peito (cm)	-	-	-	112	118	124	130	136	142
Impermeável TECHNICAL VENT (mulher) Ajuste: Regular									
Altura corporal (cm)	164-172	164-172	164-172	164-172	164-172	-	-	-	-
Peito (cm)	106	112	118	124	130	-	-	-	-
Impermeável FUNCTIONAL Ajuste: Regular									
Altura corporal (cm)	-	-	-	170-176	170-176	176-182	176-182	182-188	-
Peito (cm)	-	-	-	116	122	128	134	140	-
Protetor impermeável para as costas FUNCTIONAL Ajuste: Regular									
Altura corporal (cm)	Tamanho único								
Peito (cm)	Tamanho único								

Calças impermeáveis

	XS	S	M	L	XL	XXL
	42-44	46-48	50-52	54-56	58-60	62-64
Calças impermeáveis TECHNICAL VENT Ajuste: Regular						
Cintura (cm)	65	69	75	81	87	95
Cintura quando esticada (cm)	86	90	96	102	108	116
Comprimento interior (cm)	79	80	81	82	83	84
Calças impermeáveis FUNCTIONAL Ajuste: Regular						
Cintura (cm)	64	70	76	82	88	-
Cintura quando esticada (cm)	104	110	116	122	128	-
Comprimento interior (cm)	78	79	80	81	82	-
Sobrecalças impermeáveis de alta visibilidade FUNCTIONAL Ajuste: Regular						
Cintura (cm)	Tamanho único					
Cintura quando esticada (cm)	Tamanho único					
Comprimento interior (cm)	Tamanho único					

Altura corporal
Medir de pés sem sapatos.

Cintura
Logo acima do umbigo, na parte mais larga da barriga.
Expirar, sem contrair o abdômen. Arredondar para centímetros inteiros.

Comprimento interior
Distância da planta do pé (interior) à zona de entrepernas da perna interior.

Peito
Sobre a parte mais grossa do peito,
medir horizontalmente à volta do corpo.

